

Руководство пользователя

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

- В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».

Уход за вашими часами

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

1. “+/-” – кнопки изменения значений.
2. “C/F” - переключение единицы температуры.
3. “SET” – установка значения текущего времени.
4. “RESET” – сброс значений после замены элементов питания.

1. Нажимайте кнопку “SET” для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:

Режим Текущего Времени → Режим Установки Года → Режим Установки Месяца/Числа → Режим Установки Текущего Времени → 12/24 часовой формат представления времени.

2. Если вы выбрали для коррекции секунды, нажмите кнопку “+” или “-” для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.

3. Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку “+” для увеличения и кнопку “-” для уменьшения значений.
 - Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
 - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
 - Вы можете установить значение времени в диапазоне от 2000г. до 2039г.
4. Для переключения 12/24 формата представления времени нажимайте кнопку “+” или “-”.
5. По окончании установок нажмите кнопку “SET” для возврата в Режим Текущего Времени.
 - Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени, то часы автоматически перейдут в Режим Текущего Времени.

Режим Измерения Температуры

Благодаря встроенному сенсору данные часы производят измерение температуры окружающей среды и представляют измеренное значение на дисплее.

- Оптимальный диапазон измерений – от 0°C (32°F) до 41°C (105°F).
- При показаниях температуры ниже -50°C (-58°F) на дисплее появляется индикатор “LO”, если выше 70°C (158°F) – индикатор “HI”.
- Для переключения единицы изображения значений температуры нажимайте кнопку “C/F”.

Режим Измерения Влажности Воздуха

Благодаря встроенному сенсору данные часы производят измерение влажности воздуха окружающей среды и представляют измеренное значение на дисплее.

- При показаниях влажности ниже 10% на дисплее появляется индикатор “LO”, если выше 90% - индикатор “HI”.

Замена элемента питания

После замены элементов питания не забывайте нажимать кнопку “RESET” для сброса значений.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (CASIO Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцеская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д000003