

Установка времени включения звукового сигнала.

- 1. В режиме звукового сигнала нажмите кнопку В.
- 2. Кнопкой С перемещайте курсор: Час → Минуты.
- 3. Кнопка А увеличивает выбранное значение, кнопка L уменьшает.
- 4. Нажмите кнопку В для сохранения установок.

Управление режимами звукового сигнала.

В режиме звукового сигнала нажмите кнопку L для выбора режима подачи звукового сигнала: Все включено → Все выключено → Только ежедневный звуковой сигнал → Только звуковая индикация начала часа.

Установка времени на аналоговом циферблате.

В режиме текущего времени нажмите и удерживайте кнопку В для установки времени на циферблате.

Установка времени и даты на дисплее.

- 1. В режиме установок даты и времени, нажмите кнопку В.
- 2. По сигналу точного времени нажмите кнопку А для коррекции показаний секунд.
- 3. Кнопкой С перемещайте курсор: Секунды → Час → Минуты → Год → Месяц → Число → Секунды.
- 4. Нажатие на кнопку А увеличивает выбранное значение, нажатие на кнопку L уменьшает.
- 5. Нажмите кнопку В для сохранения установок.

Режим обратного отсчета.

Таймер обратного отсчета может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда таймер достигает 0, звуковой сигнал включается на 10 секунд. Звучащий звуковой сигнал можно отключить нажатием на любую кнопку.

Установка начального значения.

- 1. В режиме обратного отсчета нажмите кнопку В.
- 2. Кнопкой С перемещайте курсор: Час → Минуты.
- 3. Нажатие на кнопку А увеличивает выбранное значение, нажатие на кнопку L уменьшает.
- 4. Нажмите кнопку В для сохранения установок.

Режим секундомера.

Диапазон измерений секундомера составляет 23 часа 59 минут 59.99 секунд. Измерение отдельных отрезков времени.
А (Старт) → А (Стоп) → А (Старт) → А (Стоп) → L (Сброс).

С разделением времени.
А (Старт) → L (Разделение) → L (Отмена разделения) → А (Стоп) → L (Сброс).

Время 1-го и 2-го финиша.
А (Старт) → L (Разделение. 1-й финиш) → А (Стоп. 2-й финиш, на дисплее результат 1-го финиша) → L (Отмена разделения. На дисплее результат 2-го финиша) → L (Сброс).

Технические характеристики.

Точность хода при нормальной температуре + -20сек. в месяц

Режим текущего времени

Циферблат

Электронный дисплей

Формат представления времени

Календарная система

Режим записной книжки

Режим расписания

Режим звуковых сигналов

Режим обратного отсчета

Диапазон

Единица отсчета

Режим секундомера

Точность измерения

Максимальный диапазон измерений

Режимы измерений

Батарея питания

Срок службы

Час, минуты.

Час, минуты, секунды, «До полудня» / «После полудня» (P), год, месяц, число, день недели. Переключение 12 и 24 часового формата представления времени.

Автоматический календарь по 2029 год.

50 записей (8 букв, 12 цифр)

50 записей (12 символов)

Ежедневный звуковой сигнал, индикация начала часа.

1 мин., - 24 часа.

1 сек.

1/100 сек.

23 часа 59 мин. 59,99 сек.

Отдельные отрезки времени, разделенное время, режим 1-го и 2-го финиша.

Одна батарея (тип SR1120W).

Около 2 лет из расчета ежедневное использование звукового сигнала в течение 20 сек.

Информация о товаре	
Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортёр:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сущевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.JP. АЯ 46.Д00003