

CASIO®

## Module No. 5208



Руководство по пользованию функциями часов

AD-S800, AQ-S800/S810

### ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

#### Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса                             | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I        | -                                              | Нет                  | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| II       | WATER RESISTANT                                | Да                   | Нет                           | Нет                                | Нет                  |
| III      | 50 M WATER RESISTANT                           | Да                   | Да                            | Нет                                | Нет                  |
| IV       | 100 M WATER RESISTANT                          | Да                   | Да                            | Да                                 | Нет                  |
| V        | 200 M WATER RESISTANT<br>300 M WATER RESISTANT | Да                   | Да                            | Да                                 | Да                   |

- Примечания

I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

#### Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

3

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

5

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

6

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени. Последовательное нажатие кнопки "C" обеспечивает переход из разряда в разряд в следующей последовательности: Режим Текущего Времени – Режим Заряда Элемента Питания – Режим Мирового Времени – Режим Звукового Сигнала – Режим Таймера Обратного Отсчета – Режим Секундомера – Режим Текущего Времени.

- Для включения подсветки в любом режиме нажмите кнопку "B".

### РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- Нажатие кнопки "D" в Режиме Текущего Времени переключает следующие значения дисплея часов: месяц/число – часы/минуты – день недели.



7

Установка текущего времени и даты

- 1. В Режиме Текущего Времени нажимайте и удерживайте кнопку "А" до появления мигающего индикатора "ADJ".
- В это же время на дисплее часов будет мигать индикатор кода города Вашего текущего местоположения.
- 2. Далее используйте кнопку "С" для переключения между установками: Код города – Режим Летнего Времени (DST) – 12/24 часовой формат представления времени – Секунды – Часы – Минуты – Год – Месяц – Число – Включение/Выключение звука кнопок – Изменение продолжительности подсветки – Выбор языка дисплея часов – Код города.
- 3. Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку "D" для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку "D" при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.
- 4. Для изменения значений минут и т.д. используйте кнопку "D" для увеличения и кнопку "В" для уменьшения выбранного значения.

8

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Значение даты может быть установлено в диапазоне от 1 января 2001 года до 31 декабря 2099 года.
- 5. Для переключения 12/24 часового формата представления времени нажимайте кнопку "D".
- При выбранном 12-часовом формате представления времени индикатор "P" обозначает значение времени после полудня.
- 6. Для переключения режимов летнего времени нажимайте кнопку "D" в следующей последовательности: летнее время включено (ON) – летнее время выключено (OFF).
- 7. Для выбора кода города Вашего текущего местоположения нажимайте кнопки "D" и "В".
- 8. Для выбора языка дисплея часов нажимайте кнопки "D" и "В":  
EN – английский  
DEU – немецкий  
ESP – испанский  
POR – португальский  
FRA – французский  
ITA – итальянский
- 9. По окончании установок нажмите кнопку "А".

9

Подсветка

В любом режиме нажмите кнопку "В" для включения подсветки часов.

- Подсветка часов автоматически выключается при звучании любых звуковых сигналов.
- Подсветка выполнена на светодиодных панелях (LED), мощность которых падает после определенного срока использования.
- Во время освещения часы испускают слышимый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки вибрируют, это не является показателем неисправности часов.
- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
- Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

Изменение продолжительности подсветки

- 1. В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку "А" до появления мигающих значений.
- 2. Десять раз нажмите кнопку "С" для перехода к установкам (на дисплее появится индикатор LT1 или LT 3).

10

- 3. Нажимайте кнопку "D" для переключения продолжительности подсветки: 1.5 секунды (LT1) – 3 секунды (LT3).
- 4. По окончании установок нажмите кнопку "А".

Включение/выключение звука кнопок

- 1. В Режиме Текущего Времени нажимайте и удерживайте кнопку "А" до появления мигающего индикатора "ADJ".
- В это же время на дисплее часов будет мигать индикатор кода города Вашего текущего местоположения.
- 2. Девять раз нажмите кнопку "С" для перехода к установкам.
- 3. Для включения ("KEY ♪")/выключения ("MUTE") звукового сигнала кнопок нажимайте кнопку "D".
- 4. По окончании установок нажмите кнопку "А".

11

РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

В данном режиме вы можете просмотреть местное время в любом из 48 городов (31 часовой пояс).

Значения Мирового Времени устанавливаются автоматически со значениями текущего времени.

- Значение мирового времени синхронизировано с текущим, поэтому нет необходимости устанавливать его самостоятельно.
- Для просмотра значений времени в других городах нажимайте кнопку "D".
- Для включения летнего времени:
- 1. С помощью кнопки "D" выберите город, летнее время которого вы хотите установить.
- 2. Для включения ("DST")/выключения летнего времени нажимайте кнопку "А".

Переключение времени в другом городе на время Вашего текущего местоположения

- 1. В Режиме Мирового Времени нажимайте кнопку "D" для выбора кода города другого часового пояса.

12

- 2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки "А" и "В" до звучания сигнала.
- При этом город, выбранный в качестве города другого часового пояса, становится городом Вашего текущего местоположения (соответственно меняются значения текущего времени), и, наоборот, город текущего местоположения становится городом другого часового пояса.

| Код города | Город        | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| PPG        |              | -11.0                     | Паго-Паго                                 |
| HNL        | Гонолулу     | -10.00                    | Папезте                                   |
| ANC        | Анкара       | -09.00                    | Ном                                       |
| YVR        | Ванкувер     | -08.00                    | Ванкувер                                  |
| LAX        | Лос Анджелес | -08.00                    | Лас Вегас, Сизтл, Доусон Сити             |
| YEA        | Эдмонтон     | -07.00                    |                                           |
| DEN        | Денвер       | -07.00                    | Эль Пасо, Эдмонтон                        |
| MEX        | Мехико       | -06.00                    | Мехико Сити                               |
| CHI        | Чикаго       | -06.00                    | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Виннипег   |

13

| Код города | Город          | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны                    |
|------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NYC        | Нью Йорк       | -05.00                    | Монреаль, Детроит, Бостон, Панама Сити, Гавана, Лима, Богота |
| SCL        | Сантьяго       | -04.00                    |                                                              |
| YHZ        | Галифакс       | -04.00                    |                                                              |
| YYT        | Св.Джонс       | -03.50                    |                                                              |
| RIO        | Рио Де Жанейро | -03.00                    | Сан Пауло, Буэнос Айрес, Бразилиа, Монтевидео                |
| RAI        | Прая           | -01.00                    | Прая                                                         |
| UTC        |                | +00.00                    |                                                              |
| LIS        | Лиссабон       | +00.00                    | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан                           |
| LON        | Лондон         | +00.00                    |                                                              |
| MAD        | Мадрид         | +01.00                    |                                                              |
| PAR        | Париж          | +01.00                    | Амстердам, Алжир,                                            |

14

| Код города | Город     | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны          |
|------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| ROM        | Рим       | +01.00                    |                                                    |
| BER        | Берлин    | +01.00                    |                                                    |
| STO        | Стокгольм | +01.00                    |                                                    |
| ATH        | Афины     | +02.00                    |                                                    |
| CAI        | Каир      | +02.00                    |                                                    |
| JRS        | Иерусалим | +02.00                    |                                                    |
| JED        | Джидда    | +03.00                    | Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис Абаба, Найроби, Шираз |
| MOW        | Москва    | +03.00                    | Москва                                             |
| THR        | Тегеран   | +03.05                    |                                                    |
| DXB        | Дубай     | +04.00                    | Абу Даби, Мускат                                   |
| KBL        | Кабул     | +04.05                    |                                                    |
| KHI        | Карачи    | +05.00                    |                                                    |

15

| Код города | Город     | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|
| DEL        | Дели      | +05.50                    | Мумбаи, Коль ката                         |
| KTM        | Катманду  | +05.75                    |                                           |
| DAC        | Дакка     | +06.00                    | Коломбо                                   |
| RGN        | Янгон     | +06.50                    |                                           |
| BKK        | Бангкок   | +07.00                    | Ханой, Вьентьян                           |
| SIN        | Сингапур  | +08.00                    |                                           |
| HKG        | Гонг Конг | +08.00                    | Куала Лумпур, Манила, Перт, Улан Батор    |
| BJS        | Бейжинг   | +08.00                    | Бейжинг                                   |
| TPE        | Тайпей    | +08.00                    |                                           |
| SEL        | Сеул      | +09.00                    | Сеул                                      |
| TYO        | Токио     | +09.00                    | Пхеньян                                   |
| ADL        | Аделаида  | +09.05                    | Дарвин                                    |
| GUM        | Гуам      | +10.00                    |                                           |

16

| Код города | Город      | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| SYD        | Сидней     | +10.00                    | Мельбурн, Рабауль                         |
| NOU        | Нумеа      | +11.00                    | Вила                                      |
| WLG        | Веллингтон | +12.00                    | Нади, Науру, Крайстчерч                   |

• Указом президента Российской Федерации с июня 2011 года на всей территории России был отменен переход на летнее время. 21.07.2014 принят федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исчислении времени“», в соответствии с которым 26.10.2014 в Российской Федерации стало 11 часовых поясов и большинство из них были смещены на час назад. Учитывайте эту информацию при настройке часов.

### РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете установить различные ежедневные звуковые сигналы. В установленное время звуковой сигнал включится на 10 секунд, который Вы можете остановить нажатием любой кнопки.

- Если включен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал будет подаваться в начале каждого часа.

17

### Установка будильника

- В Режиме Звукового Сигнала нажимайте кнопку "D" для выбора типа звукового сигнала в следующей последовательности: AL1 → AL2 → AL3 → AL4 → SIG (индикация начала часа).
- После выбора типа звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку "A". Цифровое значение в разряде часов начнет мигать, так как оно выбрано для установки.
- Нажмите кнопку "C" для перехода от установки к установке в следующей последовательности: часы – минуты – часы.
- Для изменения значений используйте кнопку "D" для увеличения и кнопку "B" для уменьшения выбранного значения.
- Формат (12-часовой или 24-часовой) соответствует формату, выбранному Вами при установке текущего времени.
- Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы правильно установить время до полудня или после полудня.
- По окончании установок нажмите кнопку "A" для возврата в Режим Звукового Сигнала.

18

### Включение/выключение индикации начала часа

- В Режиме Звукового Сигнала нажимайте кнопку "D" для выбора индикации начала часа.
- После выбора сигнала нажимайте кнопку "A" для включения ("ON") или выключения ("OF") выбранного типа сигнала.
- При выбранном любом из 4 сигналов на дисплее появляется индикация "AL".
- При выбранной индикации начала часа на дисплее появится индикация "SIG".

### РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

В данном режиме Вы можете установить два Таймера с различными значениями стартового времени. Вы можете использовать таймеры таким образом, что по окончании работы первого автоматически включается второй – в данном случае необходимо определить количество повторов переключения на следующий таймер (от одного до десяти).

- Стартовое время каждого таймера ограничено 99 минутами 55 секундами.
- По окончании работы каждого таймера раздается короткий звуковой сигнал, по окончании работы обоих таймеров (после истечения времени) сигнал будет звучать в течение 5 секунд.

19

### Установка режимов Таймера

- В Режиме Таймера при изображении на дисплее часов значения стартового времени нажмите и удерживайте кнопку "A". Изображение стартового времени будет мигать.
- Нажимайте кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: значение минут первого таймера – значение секунд первого таймера – значение минут второго таймера – значение секунд второго таймера – количество повторов.
- Для ввода значений стартового времени и количества повторов используйте кнопки "D" и "B".
- По окончании установок нажмите кнопку "A".

### Использование Таймера

- Нажмите кнопку "D" в Режиме Таймера для запуска обратного отсчета времени.
  - Нажатие кнопки "A" в процессе измерений переключает текущее значение стартового времени на количество повторов переключений.
- Нажмите кнопку "D" снова для остановки обратного отсчета времени.
- Вы можете продолжить обратный отсчет времени, нажав кнопку "D".
- После остановки обратного отсчета времени можно нажать кнопку "A" для того, чтобы сбросить время обратного отсчета в стартовое значение.

20

### РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

Режим Секундомера позволяет регистрировать отдельные отрезки времени, время с промежуточным результатом и время двойного финиша.

Рабочий Диапазон Общего Измеряемого Времени ограничен 59 минутами, 59.99 секундами.

### Измерение отдельных отрезков времени

D (Старт) – D (Stop) – D (Повторный старт) – D (Stop) – A (Сброс).

### Измерение времени с промежуточным результатом

D (Старт) – A (Промежуточный результат. Индикатор SPL) – A (Повторный старт) – D (Stop) – A (Сброс).

### Двойной финиш

D (Старт) – A (Разделение. Первый финиш. На дисплее результат первого финиша) – D (Stop. Второй финиш) – A (Отмена разделения. На дисплее результат второго финиша) – A (Сброс).

21

### РЕЖИМ КОРРЕКТИРОВКИ СТРЕЛОК ЧАСОВ

Из-за воздействия электрических и магнитных приборов и предметов показания часов могут быть неточными. Чтобы откорректировать положение стрелок, произведите следующие шаги:

- В Режиме Текущего Времени нажмите и удерживайте кнопку "A" в течение 5 секунд до появления индикатора "H.SET".
  - При этом на дисплее появится индикатор "ADJ", но, тем не менее, отпустить кнопку "A" необходимо только при появлении индикатора "H.SET".
  - Часовая и минутная стрелки при этом перейдут в положение 12-ти часов, а на дисплее появится индикатор "0:00".
- Проверьте, что часовая и минутная стрелки часов переходят в положение 12-ти часов. Если стрелки не находятся в этом положении, используйте кнопки "D" и "B" для их корректировки.
- По окончании установок нажмите кнопку "A".

22

### ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

Данные часы снабжены солнечной батареей и батареей, которая питается энергией, полученной солнечной батареей.

Если ваши часы находятся вдали от солнечного света долгое время, заряд сменной батарейки будет падать.

### Индикатор заряда элемента питания

Внизу дисплея находится индикатор заряда батарейки.

| Уровень | Индикатор | Функции часов                                                                       |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | HI        | Заряда батарейки достаточно для нормальной работы часов                             |
| 2       | MID       | Заряда батарейки достаточно для нормальной работы часов                             |
| 3       | LO        | Подсветка, звуковой сигнал не работают.                                             |
| 4       | -         | Все функции часов недоступны. Стрелки остановлены и находятся в положении 12 часов. |
| 5       | -         | Элемент питания полностью разряжен                                                  |

23

- Если индикатора на дисплее нет, батарейка полностью разрядилась. Поместите ваши часы на освещенную поверхность.
- Будьте внимательны и не располагайте ваши часы под прямым солнечным светом долгое время, это может вызвать неполадки в работе часов.
- При частом использовании подсветки или звукового сигнала на дисплее часов появляется индикатор "R". В данном случае необходимо переместить часы на хорошо освещенную поверхность. После подзарядки индикатор исчезнет с дисплея.

**Зарядка элемента питания**

После полной подзарядки нормальная работа часов продолжается 10 месяцев при соблюдении следующих условий:

- часы не подвергаются воздействию солнечных лучей
- использование подсветки часов 1.5 сек./день
- использование звукового сигнала 10 сек./день
- 18 часов работы, 6 часов (в день) нахождения в спящем режиме

24

Подвергая часы воздействию солнечного света каждый день, вы обеспечите постоянную подзарядку батарейки:

| Яркость света                                       | Приблизительное время воздействия |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Прямой солнечный свет (50,000 люкс)                 | 8 минут                           |
| Солнечный свет, проходящий через окно (10,000 люкс) | 30 минут                          |
| Дневной свет в пасмурную погоду (5,000 люкс)        | 48 минут                          |
| Лампа дневного света (500 люкс)                     | 8 часов                           |

Следующая таблица показывает количество времени, необходимое для заряда элемента питания:

| Яркость света                         | Уровень 5 | Уровень 4 | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                       | →         | →         | →         | →         | →         |
| Прямой солнечный свет                 | 3 часа    | 35 часов  | 10 часов  |           |           |
| Солнечный свет, проходящий через окно | 10 часов  | 133 часа  | 36 часов  |           |           |

25

| Яркость света                   | Уровень 5 | Уровень 4 | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | →         | →         | →         | →         | →         |
| Дневной свет в пасмурную погоду | 16 часов  | 216 часов | 58 часов  |           |           |
| Лампа дневного света            | 194 часа  | - - -     | - - -     |           |           |

**РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЧАСОВ**

Спящий режим позволяет сохранить энергию заряда часов при их нахождении в темноте. Следующая таблица показывает доступность функций часов при нахождении в спящем режиме:

| Продолжительность нахождения в спящем режиме | Функции                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 60 – 70 минут                                | • Дисплей выключен.<br>• Все функции доступны. |

26

| Продолжительность нахождения в спящем режиме | Функции                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 – 7 дней                                   | • Дисплей выключен.<br>• Все стрелки остановлены в положении 12 часов.<br>• Функции недоступны. |

- Ваши часы автоматически переходят в спящий режим.
- Чтобы вернуть часы в нормальное состояние поместите их на хорошо освещенную поверхность или нажмите любую кнопку.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Точность хода при нормальной температуре + -30сек. в месяц  
Режим текущего времени час, минуты, секунды, год, месяц, число, день недели.  
Календарная система Автоматический календарь с 2000г. по 2099г.

27

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочее                                | 12/24 часового формат представления времени, режим летнего времени (DST).                        |
| Режим корректировки положения стрелок |                                                                                                  |
| Режим мирового времени                | текущее время в 48 городах (31 часовом поясе)                                                    |
| Режим звукового сигнала               | 5 ежедневных звуковых сигналов, индикация начала часа                                            |
| Режим секундомера                     |                                                                                                  |
| Максимальный диапазон измерений       | 59 мин. 59.99 сек.                                                                               |
| Единица измерений                     | 1/100 секунды                                                                                    |
| Режимы измерений                      | отдельные отрезки времени, измерение с разделением, двойной финиш.                               |
| Таймер обратного отсчета              |                                                                                                  |
| Диапазон измерений                    | 99 минут 55 секунд                                                                               |
| Прочее                                | подсветка (светодиод), изменение продолжительности подсветки, включение/выключение звука кнопок, |

28

включение/выключение режима сохранения заряда элемента питания, выбор языка дисплея

29

**ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ**

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Наименование:                                            | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка:                                          | CASIO                                                                     |
| Фирма изготовитель:                                      | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                     |
| Адрес изготовителя:                                      | 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan                |
| Импортёр:                                                | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77                 |
| Гарантийный срок:                                        | 2 года                                                                    |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне                                               |

30

31

