

БУДИЛЬНИК CASIO DQ-540

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭТО ВАЖНО:

Изоляционная прокладка между батареей и гнездом батареи делается для профилактики вытекания батареи. Необходимо удалить прокладку перед использованием батареи.

ФУНКЦИИ СЕЛЕКТОРА И КНОПОК

В зависимости от положения селектора и трех кнопок будильник выполняет следующие функции:

Позиция селектора	OFF	SNZ	AL	AL SET	TM SET
Функция	Будильник не звонит	Выполняется функция snooz	Будильник будет звонить	Установка времени звукового сигнала	Установка времени
Кнопка					
A	При нажатии звукового	показывает сигнал	время	Прибавляет длительном изменяются	часы, При нажатии часы быстро
B	(сигнал обе кнопки	раздается если одновременно	нажать	Прибавляет длительном изменяются	минуты. При нажатии цифры быстро
C	Переключает	12-и 24-часовой	формат		

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите селектор в положение TIME/SET.
2. Нажмите кнопку "A" или "B" для установки часов и минут. Обратите внимание на индикатор AM или PM (до полудня или после полудня).
3. Переведите селектор в положение ALARM/SET, " ", SNZ или OFF.

УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. Установите селектор в положение ALARM/SET.
2. Нажмите кнопку "A" или "B" чтобы выставить время звонка.
3. Установите селектор в требуемую позицию.

Селектор	Функция
OFF	Будильник не звонит.
SNZ	Будильник звонит 7 раз по 60 секунд с интервалом 5 минут после установленного времени **. Если сигнал остановить, он повторится через 4 минуты и функция snooz заработает как прежде.
AL	Звуковой сигнал продолжается 60 секунд в установленное время каждый день *.

Для остановки сигнала нажмите кнопку "A" или "B" или переведите селектор в любое другое положение.

* Звуковой сигнал имеет 3 тона.

** Для отмены функции snooz переведите селектор в положение ALARM или OFF.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАТАРЕИ

Когда мощность батареи иссякла, дисплей темнеет. Батарею нужно заменить.

Замена батареи:

1. Поднимите крышку гнезда батареи нажав на желобок, как показано на рисунке.
 2. Установите новую батарею соблюдая полярность. Поставьте на место крышку гнезда батареи.
- Никогда не оставляйте некачественные батареи внутри.
 - часов в случае плохого функционирования.
 - Вынимайте батарею, если не используете часы какое-то время.
 - Рекомендуется менять батарею 1 раз в год для профилактики и в целях предотвращения утечки.

Меры предосторожности

Обязательно соблюдайте полярность вставляя батарею во избежание ее взрыва.

УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Так как Ваши часы содержат точные электронные компоненты, не пытайтесь разобрать их.
- Будьте аккуратны, не роняйте часы и обращайтесь с ними осторожно.
- Оберегайте часы от экстремальных температур (ниже 32 F или 0 C и выше 104 F или 40 C). Также защищайте часы от пыли и повышенной влажности.
- Никогда не используйте летучие соединения такие как растворители лаков, бензин и т.д. для чистки часов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

* Часы: (Точность хода) +/- 30 секунд в месяц (при температуре от 15 C до 35 C или от 59 F до 95 F).

(Дисплей) Часы, минуты, секунды (мигающая колонка) и индикатор до полудня /после полудня.

* Будильник: (Показания времени) Часы, минуты, индикатор до полудня /после полудня.

(Продолжительность звонка) 60 секунд.

(Режим snooz) 7 повторений по 60 секунд.

* Источник питания:

Две батарейки размера AA марганцевые типа R6P(SUM-3), приблизительный срок службы 1 год. (предполагается что будильник звонит 60 секунд в день).

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co., Ltd. (CASIO Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)

Сертификат соответствия № РОСС.JP. АЯ 46,Д000003