



Включение и отключение режима подачи звукового сигнала.


- 1. Прикоснитесь к панели будильника.
- При этом включится подсветка панели.
- 2. Коснитесь и удерживайте палец на области ALARM ON-OFF для включения или отключения режима подачи звукового сигнала.

Выключения звукового сигнала.

Когда зазвучал звуковой сигнал, коснитесь панели для его отключения. При этом автоматически включится режим SNOOZE. Для отключения режима SNOOZE просто отключите режим подачи звукового сигнала.

Технические характеристики.

Индикация	Текущее время: час, минуты, секунды. Время подачи звукового сигнала: час, минуты.
Точность хода	+/-30 сек., при нормальной температуре.
Элемент питания	2 батарейки типа AA.
Срок службы элементов питания	1 год.



Инструкция по эксплуатации.

Информация о товаре	
Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортёр:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Суцёвская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне
Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)	
Сертификат соответствия № РОСС.ЛР. АЯ 46.Д00003	

Предупреждение!

- Не используйте острые предметы для нажатия на ЖК панель будильника и избегайте сильного нажатия на ЖК панель, в противном случае панель может быть повреждена.
- ЖК панель будильника выполнена из стекла. Сильное нажатие на панель может привести к появлению трещин на ее поверхности.
- В случае загрязнения ЖК панели часов протрите ее сухой мягкой тряпочкой. Не используйте абразивные материалы, бензин, или другие моющие средства для очистки панели.
- Будильник содержит высокотехнологичные электронные компоненты. Избегайте размещения будильника в местах действия сильных электромагнитных полей, высоких или низких температур, сильной вибрации.
- Высокая температура может воздействовать на продолжительность службы батарей питания. Избегайте размещения будильника около батарей отопления, на ярком солнечном свете или других местах повышенной температуры.
- Не устанавливайте будильник в ванной комнате или другом месте с высокой влажностью.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать будильник с целью ремонта.

Подсветка.

- Легкое касание панели будильника включает подсветку индикатора примерно на 3 секунды.
- Подсветка может быть трудно различимой в прямом солнечном свете.
- При включенной подсветке будильник может издавать легкий вибрирующий звук. Это совершенно нормальное явление и оно не требует вмешательства с целью устранения.

Сигнал подтверждения.

- Каждый раз при прикосновении к ЖК панели, будильник издает подтверждающий сигнал.
- Сигнал не издается во время операции по установке текущего времени или при включении подсветки.

Подсказки.

Во время проведения некоторых операций на панели будильника появляются следующие подсказки:

HOLD DOWN – Прикоснитесь и удерживайте палец на панели будильника.

TOUCH NUMBER – Коснитесь области панели с цифрой, которую вы хотите изменить.

Установка текущего времени.

Подготовка.

1. Прикоснитесь к панели будильника, чтобы активизировать иконку TIME SET.
 - При этом включится подсветка панели.
2. Прикоснитесь к области TIME SET и удерживайте на ней палец в течение 3 секунд.
 - При этом будильник переходит в режим установки времени звукового сигнала, о чем сигнализирует мигающее изображение цифр времени звукового сигнала.
3. Прикоснитесь и удерживайте палец на области изображения текущего времени.
 - При этом будильник перейдет в режим установки текущего времени, о чем будет сигнализировать мигающее изображение цифр текущего времени.

Установка текущего времени.

1. Легкими касаниями по поверхности панели установите текущее время.
 - Для увеличения значения нажимайте в верхнюю область изображения цифр, для уменьшения значения нажимайте в нижнюю область изображения цифр. Нажатие и удерживание на соответствующей области позволит изменять значения с более высокой скоростью.
2. По окончании установки текущего времени нажмите область TIME SET для сохранения установок и выхода из режима коррекции текущего времени.
 - Будильник автоматически выйдет из режима коррекции текущего времени если вы не будете производить никаких операций в течении примерно 3 минут.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал включается в установленное время и звучит в течении 1 минуты. Функция повтора сигнала (SNOOZE) позволяет повторить сигнал через некоторое время до 7 раз, с изменением тона сигнала.

Установка времени включения звукового сигнала.

Подготовка.

1. Прикоснитесь к панели будильника, чтобы активизировать иконку TIME SET.
 - При этом включится подсветка панели.
2. Прикоснитесь к области TIME SET и удерживайте на ней палец в течение 3 секунд.
 - При этом будильник переходит в режим установки времени звукового сигнала, о чем сигнализирует мигающее изображение цифр времени звукового сигнала.

Установка времени включения звукового сигнала.

1. Легкими касаниями по поверхности панели установите желаемое время.
 - Для увеличения значения нажимайте в верхнюю область изображения цифр, для уменьшения значения нажимайте в нижнюю область изображения цифр. Нажатие и удерживание на соответствующей области позволит изменять значения с более высокой скоростью.
2. По окончании установки времени включения звукового сигнала нажмите область TIME SET для сохранения установок и выхода из режима установки времени включения звукового сигнала.
 - Будильник автоматически перейдет в режим текущего времени если вы не будете производить никаких операций в течении примерно 3 минут.